

ThinkPad で画面を閉じてでもミュートしないようにする

省電力マネージャを使っている場合、下記の「簡易復帰の有効化」にチェックが入っていると、「コンピュータを閉じたとき」が「何もしない」になっていても、ラップトップのフタを閉じると再生中の音楽が停止します。

音楽再生をふたを閉じたときも継続するには「コンピュータを閉じたとき」に「何もしない」にするのに加えて、「簡易復帰の有効化」のチェックを「はずす」必要があるようです。

ThinkPad をポータブルプレーヤとしてつかうことはあまりないと思いますが、動作としては???だったので、メモしておきます。

ThinkPad X201s + 省電力マネージャ 3 の場合。