

libusb を Vista(32bit) にインストールする方法

注意：libusb-0.1.12.1 をそのまま Windows Vista にインストールすると、すべての USB デバイスが効かなくなります。中には OS の再インストールを余儀なくされている方がいます。十分承知の上、お試しください。

- libusb-0.1.12.1 は、上記の注意にもあるとおり、通常にインストールしようとすると、USB デバイスが使えない状態になります (Vista Business 32bit SP1 で確認)
- 上記の状態になった場合、「コントロールパネル>バックアップと復元センター>システムの復元を使って Windows を修復」で治る場合があります。他にも、デバイスドライバのアンインストールによって治るというレポートがネット上に散見されます。
- 下記の Youtube 画像のインストラクションに従うと、一見正常にインストールできるように見えます。
- ネット元：<http://www.youtube.com/watch?v=MNSH3Np86Fs>
- 上記ではフィルタドライバのインストール前にインストーラのプロパティを Windows XP (SP2) 互換モードにしているようです。